

TIPS CEKAP TENAGA

Peti Sejuk

KEDUDUKAN PETI SEJUK

Pastikan tidak dekat dengan punca haba atau dapur gas, dan tidak terdedah kepada matahari.

SUHU

Periksa suhu peti sejuk dan laraskan mengikut muatan. Saranan suhu di bahagian tidak beku ialah 4 °C manakala bahagian beku ialah -18 °C.

PINTU PETI SEJUK

Letakkan sekeping kertas antara pintu dan tutupkan. Jika kertas boleh ditarik keluar, bermakna getah pintu peti sejuk perlu diganti.

FROS

Bagi model lama, periksa fros dalam peti sejuk. Jika lebih dari 6mm, matikan suis dan bersihkan fros.

GEGELUNG KONDENSER

Bagi model lama, pastikan gegelung kondenser di belakang peti sejuk sentiasa bersih.

